

DigiWatt 10162 - Receptionsenhet

Bruksanvisning

Utlämning av nyckelbricka

1. Lägg nyckelbrickan på nyckelsymbolen.
2. Tryck på knappen "Nollställ" medan nyckeln ligger kvar.
3. Vänta tills det står "donE" på displayen.
4. Nyckeln är färdig att användas!

Avläsning av nyckelbricka

1. Lägg nyckelbrickan på nyckelsymbolen.
2. Gästens förbrukade energi samt nyckelns högsta tillåtna strömuttag visas omväxlande på displayen.



Ställ in högsta tillåtna strömuttag

1. Lägg inte på någon nyckelbricka!
2. Tryck på eller håll inne knappen "Max Amp" för att välja högsta strömuttag.
3. Släpp knappen när du har valt.
4. Värdet lagras och displayen visar återigen ett blinkande kolon.
5. När du nollställer en nyckelbricka nästa gång kommer detta högsta strömuttag programmeras in i nyckeln och sedan överförs till elmätaren.

Test av display

1. Dra ut sladden ur enheten.
2. Tryck ner knappen "Max Amp" och håll inne denna.
3. Sätt i sladden igen medan du håller ner knappen.
4. Nu visas först 88:8.8 och sedan programversionen. Efter det visas displaytestet.
5. Släpp knappen när displaytestet har startat.

Visning av områdeskod

1. Dra ut sladden ur enheten.
2. Tryck ner knappen "Nollställ" och håll inne denna.
3. Sätt i sladden igen medan du håller ner knappen.
4. Nu visas först tecknen 88:8.8 och sedan programversionen. Efter det visas områdeskoden.
5. Släpp knappen när områdeskoden visas.